



Návod na obsluhu a inštaláciu zariadenia Ohrevné skrine



www.inoxprofi.sk



Obsah

1. Všeobecné.....	4
2. Použitie.....	4
3. Bezpečnostné pokyny v prípade poruchy.....	4
4. Technické údaje.....	5
5. Technický popis zariadenia.....	6
6. Inštalácia zariadenia.....	7
7. Pripojenie k elektrickej sieti.....	7
8. Polohovanie.....	8
9. Návod na použitie.....	9
10. Údržba zariadenia.....	9
11. Likvidácia zariadenia.....	10
12. Schéma elektrického zapojenia.....	11

Typové označenie stolov:

SV/T-1

SV/T-2



Všeobecné

Pozorne si prečítajte inštrukcie uvedené v tejto príručke: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa správnej, efektívnej a bezpečnej inštalácie, prevádzky a údržby zariadenia. Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste, kde je v prípade potreby ľahko prístupná pre všetkých používateľov zariadenia.

Toto zariadenie musí byť nainštalované v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami, do elektrickej siete musí byť pripojené výhradne kvalifikovanou osobou s potrebnou licenciou. Osoby zodpovedné za používanie tohto zariadenia musia byť náležite vyškolené.

V prípade chybnnej prevádzky alebo poruchy zariadenie vypnite. Pravidelné skúšobné kontroly predpísané v tejto príručke musia byť vykonané v súlade s príslušnými pokynmi. Zariadenie musí byť servisne udržiavané technicky kvalifikovanou osobou autorizovanou výrobcom. Ak je to nevyhnutné, na výmenu musia byť použité výhradne originálne náhradné diely.

Použitie

Toto zariadenie je určené na ohrievanie tanierov. Taniere v ohrevnej skrini sú zohrievané na požadovanú teplotu, ktorá sa nastavuje pomocou ovládača termostatu. Toto zariadenie je stacionárny spotrebič. Zariadenie je vyrobené z nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17 241 AISI 304 + AISI 430. Zariadenie je určené výhradne na profesionálne použitie.

Zariadenie sa nesmie používať na iné, ako hore uvedené účely!

Bezpečnostné pokyny v prípade poruchy


V prípade chybnnej prevádzky alebo poruchy zariadenia, odpojte zariadenie od elektrickej energie. Ihneď kontaktujte servis. V prípade núdze použite na odpojenie zariadenia od elektrickej energie hlavný vypínač.

Technické údaje o zariadení

Rozmery zariadenia	Dĺžka – 800 až 2000 mm (závisí od jednotlivého typu zariadenia alebo špecifikácie zákazníka)
	Šírka – 700 mm
	Výška – 900 mm
Váha zariadenia	Vid' výrobný štítok
Menovité napätie	2,1 kW / 230 VAC (pre podrobnejšie informácie vid' výrobný štítok)
Menovitý príkon	Pre podrobnejšie informácie vid' výrobný štítok
Minimálne krytie	IP 44

Upozornenie: nepreťažujte priestor na uloženie tanierov, vždy dodržujte údaj uvedený na štítku umiestnenom na hornej časti zariadenia.

Technický popis zariadenia



1. Hlavný vypínač
2. Termostat pre ohrev tanierov
3. Kontrolky stavu ZAP / VYP (zelená)
4. Kontrolky stavu ohrevu (biela)
5. Ventilátor (Mazaxial 21W/230 VAC)
(poz. Môže sa líšiť v závislosti od typu stola)

Inštalácia zariadenia

Zariadenie je určené na ohrievanie tanierov. Zariadenie je možné inštalovať samostatne alebo vedľa iných zariadení (v rámci predpisov a noriem platných v mieste inštalácie zariadenia). Dokonalú vodorovnosť povrchu zariadenia dosiahneme pomocou výškovo nastaviteľných nôh, ktorými možno korigovať nerovnosti v rozmedzí 45mm. Ergonomická výška hornej plochy zariadenia je 900 mm.

Pripojenie k elektrickej sieti

Pripojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané so všetkými platnými predpismi a nariadeniami. Do elektrickej siete musí byť zariadenie pripojené výhradne kvalifikovanou osobou s potrebnou licenciou. Do úvahy sa musia brať údaje na výrobnom štítku, ako aj všetky bezpečnostné nariadenia.

Ohrevná skriňa – režon je prispôsobený na pripojenie na elektrickú sieť TN-S 230V 50Hz. **POZOR! Do pevného rozvodu prívodu k ohrevnému stolu musí byť zabudované zariadenie na úplné odpojenie kontaktov, odpojenie všetkých pólov od siete, napr. vypínač.**

Od vypínača k prívodným svorkám ohrevného stola musí byť použitý kábel odolný voči olejom, nesmie byť ľahší ako obyčajný plynchloroprénový alebo iný ekvivalentný kábel opláštený syntetickým elastomérom (kódové označenie 245 IEC 57). Zariadenie musí byť pripojené na uzemňovacie vedenie trvalým pripojením (elektrickým vodičom), pomocou skrutiek umiestnených na zadných nožičkách zariadenia, slúžiacich na pripojenie vonkajších vodičov ochranného okruhu (obr. 1).




Obr.1 Uzemnenie

Inštalácia a zapojenie zariadenia musí byť zabezpečené tak, že bez použitia náradia nie je možný prístup k elektrickým zariadeniam pod prúdom ani žiadnej vodivej časti zariadenia!!!

Polohovanie

Ak nie je zabezpečená správna stabilita ohrevného stola (napr. zariadenie sa kolíše), odporúčame upraviť stabilitu zariadenia pomocou nastaviteľných nôh. Otáčaním posledného dielu nohy zabezpečíte maximálnu stabilitu zariadenia a tým aj jeho správny chod.



Otáčacím označeného dielu je možné regulovať výšku v rozmedzí 45mm

Návod na použitie

Ohrevná skriňa je určená na ohrievanie tanierov na profesionálne účely v gastronomických zariadeniach. Pred prvým použitím zariadenia je potrebné odstrániť z celého povrchu zariadenia ochrannú fóliu (ak sa nachádza na zariadení). Čistiacim prostriedkom určeným na chróm-niklovú oceľ odstráňte konzervačný náter z povrchu zariadenia a poutierajte ho suchou handrou.

Pre vypnutie zariadenia nastavte hlavný vypínač do polohy „0“. Ak je hlavný vypínač v polohe „0“, ohrev je vypnutý (**Pozor: Zariadenie môže byť stále horúce!**).

Ohrev tanierov:

Pre ohrev nastavte hlavný vypínač zariadenia do polohy „1“. Ak sa hlavný vypínač nachádza v tejto polohe, ohrevný stôl je v prevádzke.

Otočením ovládača príslušného termostatu v smere hodinových ručičiek nastavíte požadovanú teplotu (0°C– 90°C) vnútorného priestoru skrine určeného na ohrievanie tanierov. Prevádzka výhrevných telies je indikovaná pomocou kontrolky stavu ohrevu (biela). Kontrolka po dosiahnutí požadovanej teploty zhasne. Po ochladení vnútorného priestoru skrine pod nastavenú hodnotu termostat výhrevné telesá opäť uvedie do činnosti (opätovne sa rozsvieti kontrolka stavu ohrevu), až kým nie je dosiahnutá požadovaná teplota.

Údržba zariadenia

Je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu tak, aby bolo dosiahnuté hygienické optimum. Pred čistením ohrevný stôl vypnite, a počkajte kým úplne vychladne. Zariadenie vyčistite vhodným čistiacim prostriedkom, zariadenie utrite bavlnenou alebo papierovou utierkou.

Upozornenie! Pri čistení musí byť zariadenie vypnuté (vypínač v polohe „0“)! Zariadenie pred čistením odpojte od elektrickej siete. Zariadenie nikdy nečistite prúdom vody. Je zakázané na čistenie používať tlakové čističe. Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo oceľové kefy. Používajte výhradne zdravotne nezávadné čistiace prostriedky určené na čistenie zariadení z nerezovej ocele. V žiadnom prípade sa nesmie používať čistiace prostriedky obsahujúce chloridy (napr. SAVO a jemu podobné).

V prípade poruchy zariadenia vypnite hlavný spínač a kontaktujte servisného technika.

Záruka na daná zariadenie sa vzťahuje len vtedy , ak sú dodržané všetky uvedené postupy pri inštalácii, pokyny na obsluhu a následná údržba podľa vyššie uvedených pokynov.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené: živelnou pohromou, statickou elektrickou, kolísaním napätia v elektrickej rozvodnej sieti, nesprávnym používaním výrobku, neodbornou manipuláciou, zásahom alebo mechanickým poškodením zariadenia.

Likvidácia zariadenia

Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných surovín a neobsahuje žiadne nebezpečné alebo toxické látky. Zariadenie je v plnej miere v súlade s miestnymi predpismi, kde sa používa. Obalové materiály by mali byť zoradené podľa druhu materiálu a podľa toho musia byť odovzdané do špeciálnych zberných miest. Prosíme o dodržanie predpisov a nariadení o ochrane životného prostredia.





Schéma elektrického zapojenia



V1	Hlavý vypínač
X	Pripojovacia svorkovnica
SN1	Kontrolka SIETĚ
SN2	Kontrolka OHREV
Th1	Termostat
VT1	Ohrevné teleso
V2	Spínač osvetlenia
S1	Žiarivkové svetidlo
Z1	Zásuvka 230V

